



1360 rue Louis-Marchand, Beloeil J3G6S3, Québec, Canada
T 450.464.9999 - 1.866.447.5656
F 450.464.9992 - 1.866.447.5625

Intructions générales

- 1) Il est important de ne pas installer les coffres non-autoportants sans les équerres de soutien. Ces coffres ne sont pas fabriqués pour être installé sans un support adéquat. Les équerres sont vendues séparément. (Voir photo)
- 2) Percer les équerres en lien avec l'installation sur le tracteur ou la remorque. La dimension minimale pour les boulons est de 1/2".
- 3) Percer les équerres de support ainsi que le coffre. Il est **très important de seulement percer le coffre à la base et utiliser 4 écrous pour l'installation**. Utilisez des écrous de 3/8" à 1/2" pour fixer le coffre aux équerres.

Note : Nous recommandons vivement d'éviter tout renforcement dans le dos du coffre car cela pourrait engendrer une déformation de celui-ci dû à la torsion du châssis du tracteur ou de la remorque lors des virages.

- 4) Installer les équerres de soutien pour le coffre sur le tracteur/remorque en prenant soin que la distance entre les équerres respecte les dimensions du coffre.
- 5) Insérez le coffre dans les équerres et fixez-le en place.



Exemple d'un ensemble d'équerres installer

• **Avertissement : La garantie n'est pas valide si le coffre n'est pas installé avec le bon kit d'installation (non-inclus).**
